

[SMART PODIUM 624]

KURZ-MANUAL

Das SMART Podium 624 befindet sich in allen Lehrräumen des Teaching Center (TC), des Departmentgebäudes D2 und der WU Executive Academy (EA).

Ein- und Ausschalten



Der Finger (Touchgesten)

Das Podium ist **touchfähig** und kann statt mit der Maus mit dem Finger bedient werden:

- einmal tippen für Auswahl eines Objekts/einer Option
- zweimal schnell tippen für Doppelklick
- länger getippt halten, um das rechte Maus-Menü zu öffnen
- einen Finger nach oben bewegen zum Scrollen
- 2 Finger auseinander ziehen zum Vergrößern


! Nicht alle Touchgesten funktionieren in allen Anwendungen


Der Stift

- wird zum Schreiben/Zeichnen und für bestimmte Aktionen verwendet
- bei Aufnahme standardmäßig schwarz, Stiftstärke 3
- dient prinzipiell **nicht** als Maus

Drehen Sie den Stift um, so als würden Sie den Radierer auf einem Bleistift verwenden.

Radieren/Löschen





Farben auswählen

Über die Seitentasten werden die Standardfarben des Stiftes ausgewählt:

- 1 – mit schwarzer Tinte schreiben
- 2 – mit roter Tinte schreiben
- 3 – Display-Einstellungs-Menü
- 4 – mit blauer Tinte schreiben
- 5 – SMART Ink Menü/Werkzeugleiste ein- und ausblenden

Weitere Farben, Stifte und Werkzeuge: SMART Ink Menü

Das dynamische SMART Ink Menü definiert, **welche Farbe/Funktion der Stift** hat und kann verschoben bzw. ein-/ausgeblendet werden.

Es bietet:

- weitere Stiftfarben, -arten und -stärken (z.B. Highlighter)
- Präsentationswerkzeuge (Vorhang, Stempel, ...)
- Screenshot-Funktion an jeder beliebigen Stelle
- Speichern von Favoriten



! Im PPT Präsentationsmodus gibt es KEIN SMART Ink Menü, sondern ein eigenes kleines Menü mit reduzierten Funktionen.

Stiftstärke ändern

- Dünnere Stärke über das SMART Ink Menü wählen ODER
- Bevorzugte Stifte als Favoriten speichern (der Favorit wird stets außerhalb des Menüs angezeigt, sodass er schnell gewählt werden kann).




Schreiben mit dem Finger: SMART Touch Menü

Das SMART Touch Menü definiert, **welche Farbe/Funktion Ihr Finger** hat. Es beinhaltet dieselben Funktionalitäten wie das SMART Ink Menü (Stifte, Werkzeuge, Aufnahme, etc.).

! Über das Cursor-Symbol weisen Sie Ihrem Finger wieder die Mausclick-Funktion zu

! Menü kann geschossen werden, indem Sie es über den linken Bildschirmrand hinausschieben.




**Aufstützen am
Bildschirm beim
Schreiben**

Das Podium ignoriert eine Hand, die auf dem Bildschirm ruht, sodass Sie sich beim Schreiben aufstützen können.

! Funktioniert zwar meistens, aber es kommt dennoch immer wieder vor, dass eine aufgestützte Hand unbeabsichtigt etwas auslöst.

**Kalibrieren: wenn
die Position des
Stiftes falsch
interpretiert wird
(Schrift erscheint
versetzt)**

Klicken Sie das SMART Board Symbol  im Benachrichtigungsbereich (Taskleiste rechts unten), und wählen Sie „Orient“. Es erscheinen Ziele auf dem Bildschirm, die Sie mit dem Stift drücken, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Fragen & Support

Bei technischen Problemen während des Unterrichts kontaktieren Sie bitte den IT-Support unter der DW 3003.

Eine ausführliche Anleitung zum SMART Podium finden Sie im WU Medienguide unter <https://short.wu.ac.at/podium>.

Für Fragen und Feedback zur Nutzung des Podiums und seiner Komponenten können Sie Marlis Sobernig kontaktieren:

Mag. Marlis Sobernig
T: 01 31336-5523
E: marlis.sobernig@wu.ac.at
T +43-1-313 36-6030

